



## Wie reinige ich eine QUARE Totem und badewannen?

Sie sollte nach jedem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. Es ist wichtig, das Bad jeden Tag zu lüften, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.

Unsere **Badewannen und Totems** sind aus Q-TEK (Solid Surface) gefertigt.

### Die Reinigung ist EASY, SIMPLE und ECO-FRIENDLY:

- Verwenden Sie einen sauberen, feuchten, nicht scheuernden Schwamm, um die gesamte Oberfläche zu schrubben und dann gründlich abzuspülen,
- Wir empfehlen die einfache Verwendung von Wasser und:
  - Flüssigwaschmittel oder Seife (idealerweise pH-neutrale Seife).
  - Der weiße "Zauberschwamm". (Wird auch zur Reinigung von Schwimmbeckenauskleidungen verwendet).
  - Weißer Essig für den Hausgebrauch (3 Tassen weißer Essig in einem halben Liter Wasser verdünnt). 30 Minuten einwirken lassen.
  - Weniger ökologisch: Spezielle Anti-Kalk-Produkte für den Hausgebrauch. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen.

Für die Reinigung werden aggressive chemische Produkte wie Aceton, Trichlorethylen, starke Säuren (Salzsäure usw.) sowie starke Basen (Natronlauge usw.), industrielle Reinigungsmittel und in der Farbenindustrie verwendete Lösungsmittel NICHT EMPFOHLEN. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Anleitung zur Pflege und Wartung des Produkts.

- Verwenden Sie KEINE Metallschaber, Eisenbürsten oder andere Haushaltswerkzeuge aus Metall, um Flecken, Farbe, Spachtelmasse usw. zu entfernen.
- Einige Substanzen wie Tinte, Kosmetika und Farbstoffe können bei längerem Kontakt mit der Wannenoberfläche Flecken auf dem Werkstoff hinterlassen; dasselbe kann mit angezündeten Zigaretten geschehen.

# QUARE