



LIMPIEZA DIARIA

Limpie el producto de resina con un paño suave o una esponja, agua y jabón neutro. Aclare con abundante agua y seque si es necesario. El secado es especialmente recomendable en zonas con agua caliza. Evite los estropajos abrasivos y los productos que contengan disolventes.



CAL

Como ocurre con las mamparas y la grifería, la cal puede depositarse sobre la superficie cuando el agua tiene un alto contenido en cal. Recomendamos limpiar el producto regularmente con un producto antical apto para superficies de baño o con vinagre de limpieza de uso industrial. Pulverice sobre la zona afectada, deje actuar hasta 30 minutos, limpie con un paño suave o esponja y aclare con abundante agua. Repita el proceso si fuera necesario.



ARAÑAZOS

Para todos los colores excepto Natural White, puede solicitar el minikit de reparación Quare. En los productos Quare en Natural White, al no llevar recubrimiento, se pueden utilizar estropajos abrasivos.



NO UTILIZAR

estropajos abrasivos (tipo Scotch-Brite) en productos de resina con recubrimiento, ya que podrían dañar la superficie.