




PULIZIA QUOTIDIANA

Pulire il prodotto in resina con un panno morbido o una spugna, acqua e sapone neutro. Risciacquare con abbondante acqua e asciugare se necessario. L'asciugatura è particolarmente consigliata nelle zone con acqua calcarea. Evitare spugne abrasive e prodotti contenenti solventi.



CALCARE

Come accade con box doccia e rubinetteria, il calcare può depositarsi sulla superficie quando l'acqua ha un elevato contenuto di calcare. Si consiglia di pulire regolarmente il prodotto con un prodotto anticalcare adatto alle superfici del bagno o con aceto detergente di tipo industriale. Spruzzare sulla zona interessata, lasciare agire fino a 30 minuti, quindi pulire con un panno morbido o una spugna e risciacquare accuratamente con abbondante acqua. Ripetere l'operazione se necessario.



GRAFFI

Per tutti i colori eccetto Natural White, è possibile ordinare il minikit di riparazione Quare. Per i prodotti Quare in Natural White, senza rivestimento applicato, è possibile utilizzare spugne abrasive.



NON UTILIZZARE

Spugne abrasive (tipo Scotch-Brite) sui prodotti in resina con rivestimento, perché potrebbero danneggiare la superficie.